#### ハウスメールF 本体(親機)

子 機



HM-2010F

入力電源	AC100V~200V 消費電力:待機時2.5W、充電及び送信時最大6W
表示機能	キャラクターLCD 16文字×2行 LED (電源、警報)
設定入力ボタン	16ボタン (0~9、 ←、 →、 記号、 消去、 メニュー、 確定)
通信	子機用端子(差込端子) PC用コネクタ
施錠方法	イタズラ防止用制御盤扉シリンダー錠
温度入力	サーミスタ4系統 (JOP標準サーミスタ)
停電·不着火入力	4系統 (AC100V/200V)
接点出力	2系統 (250V 3Aまで)
警報出力	警報用ブザー出力、警報接点出力
バッテリー	停電用電池ボックス (単3充電電池8個)
設置環境	動作温度 0℃~40℃ ただし、高湿度にならない場所、直射日光の当たらない場所
外形寸法	400W×425H×160DmmのプラボックスにハウスメールF本体を収納
付属品	温度センサー(J-25) 1本 終端抵抗ジャンパー 1個
	パソコン通信ソフトウェア (Windows 7、Vista、XP 32/64ビット対応)



HMFE-4	4
--------	---

入力電源	通信線と共に供給
通信	入力1、 出力1 (差込端子台 2系統)
ユニットID	ロータリーDIPSW 2~8
温度入力	サーミスタ4系統 (JOP標準サーミスタ)
停電·不着火入力	4系統 (AC100V/200V)
接点出力	2系統 (250V 3Aまで)
増設台数	最大7台まで増設可能
設置環境	動作温度 0℃~40℃
	ただし、高湿度にならない場所、直射日光の当たらない場所
外形寸法	200W×218H×100Dmmの屋根付きプラボックスに収納

#### 気象子機



入力電源	通信線と共に供給
通信	入力1、 出力1 (差込端子台 2系統)
ユニットID	DIPSW 第1ビット (0=ID9、1=ID10)
外温度入力	サーミスタ1系統(JOP標準サーミスタ) or PT1系統(DIPSW 第2ビットで選択)
外湿度入力	1系統
日射入力	1系統
風向入力	1系統
風速入力	パルス(接点)入力1系統
感雨·雨量入力	パルス(接点)入力1系統
増設台数	最大2台まで増設可能
設置環境	動作温度 0℃~40℃ ただし、高湿度にならない場所、直射日光の当たらない場所
外形寸法	200W×218H×100Dmmの屋根付きプラボックスに収納

#### オプション



■ 温度センサー J-25、J-50

- ●基準抵抗: 2.5kΩ±5%/25℃
- ●ケーブル: 0.3mm<sup>2</sup>×2芯 25/50m



■ Pt温度センサー JPt100

● Ø 4.8×50mm (SUS304) 防滴加工



■ 日射センサー JSS-200

●ケーブル: 0.5mm<sup>2</sup>×2芯+アース

■ 湿度センサー JTHT-B111 ●出力:0~1000mV ●湿度:0~100%RH



■ 雨センサー R-8S-BP ●形式:雨量計測転倒マス

- ●感度: -転倒 0.1 mm



■ ルーフトップアンテナ AA415

●ケーブル:5.5m

# ■ ノイズカットトランスボックス

■ 風向・風速センサー DML-100

●検出方式:風向/ポテンションメーター、風速/パルス ●測定範囲:風向/全方位 (16方位) 、風速/2~70m/s ●ケーブル: MVVS 0.3mm<sup>2</sup>×6芯 (シールド線) 10m

■ 侵入者センサーユニット(AC100V) HMF-DX ●SEC-WLP1H ワイヤレス人感センサー(AC100V)
●SEC-WLMV1H ワイヤレスマグネット振動センサー(電池式)

●HMNC-200 (200V用) ●HMNC-100 (100V用)

# ■ 通信ケーブル

HMF-TC5 (5m) HMF-TC50 (50m)

で使用を中止。電源を切り、販売店または

●本装置は無人稼動機器の故障防止装置ではありません。また設置後、万一事故や故障による損害が発生した場合でも、一切の責任は負いかねますのでご了承ください ●本装置はインバーター等ノイズ発生機器が設置されている環境において、動作保障が出来かねる場合があります。ご了承ください。



商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか? ●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、ハウジングケースを破損した。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。



日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5 四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原 1881-2 メゾン篠原B-103号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2013.9

ハウスメールー

# ハウス監視システム


温室・ビニールハウス・養鶏場・養豚場・防霜茶園・果樹園



ものづくり中小企業製品開発等 支援補助金活用による製品

特許 第3874717号

# FOMA機器搭載!



# いつでもどこでもハウス監視。

気になる温度と異常をメールで通報します。



#### ハウスメールFの問合せ画面

(実際の携帯電話のウェブブラウザ画面)

### 温室管理が楽々できる。 外出する時も安心です。

お手持ちの携帯電話で温室温度が確認できるため、定期的な見廻り労力 から解放され、しかも外出する時も安心です。

### 温度情報の問合せはウェブブラウザで。 設定変更もOK。

携帯電話やパソコンでインターネットに接続し、ハウスメールFのURLに アクセスすれば、ハウスメールF本体と、接続された子機の情報をリアル タイムに閲覧でき、警報、メールアドレス登録等の設定変更も可能です。

### 異常発生時の警報メールと、 定時情報メールを送信できます。

不着火・低温異常・高温異常・停電発生時には警報メールを送信します。定時 情報メールは設定した時刻に1日最高12回まで送信することができます。

### 離れた場所でも携帯電話で、 灌水動作やカーテンなどの開閉ができます。

リモートコントロール可能なリレー出力を搭載しているため、携帯電話から 灌水動作やカーテンの開閉などの遠隔操作をすることも可能です。



# 気象データロギング機能を搭載。

付属のパソコンソフトウェアを使用すれば、親機とパソコンを ケーブルで接続する事により、親機が各センサーから収集して 蓄積した温度や気象のデータ(約10日分)を、数値化させたり グラフ表示させる事が可能です。

## 拡張性の高い子機は、余裕を持って増設可能です。

ハウスメールFの子機は、1台で温度センサー 4本、警報入力4系統、リレー出力2系統まで 接続できます。さらに、このユニットは7台まで 接続できますから、本体ユニットを含め、温度 センサー32本、警報入力32系統、リレー出力 16系統まで接続することが可能です。





#### 気象子機で、さらに広がる使用範囲。

気象子機の増設により、外気温・外湿度・日射・ 風向風速・感雨・雨量の測定も可能です。



# 子機と気象子機の構成で、さらに便利が広がります。





# ケーブルで簡単ネットワーク化 — 多棟の情報収集も、リモートコントロールも思いのまま。

